

Комнатный термостат



Комнатный термостат CEWAL RQ10
(без доп. функций)

Данный термостат применяется для автоматического регулирования температуры в системах отопления и кондиционирования в различных помещениях: домах, гостиницах, школах, офисах, предприятиях и т. д.

Идеально подходит для котлов «Лемакс» серий **«Премиум» NOVA** и **«Лидер»**.

Технические данные серии RQ:

- диапазон регулирования :+5/30 С;
- дифференциал: 1К;
- термический градиент: 1К/15мин;
- чувствительный элемент: сильфон наполнен паром;
- контакты: Ag 1000/1000;
- контакты: переключающиеся;
- испытательное напряжение: 4кВ;
- максимальная нагрузка для модели RQ 10 – 16(2.5) А/250 В;
- устройство 1 класса изоляции;
- защищённость: IP20;
- срабатывание переключателя: 1 В.

Желательно выбрать для термостата место в той зоне, где сохраняется средняя температура всего помещения. Избегайте близкого нахождения дверей, окон, тепловых источников, а также положений с избытком или с полным отсутствием аэрации. Кроме того, желательно устанавливать термостат примерно на уровне 1,5 м от пола.

Установка.

- Для фиксирования использовать коробку для электрического устройства с межосевым расстоянием отверстий 60 мм. Как альтернативное решение, термостат может быть прикреплен непосредственно к стене (все также с межосевым расстоянием отверстий 60 мм).
- Снять ручку и отвинтить винты крышки, как указано на рисунке.
- Прикрепить цоколь к стене.
- Соединить заземление устройства посредством обозначенных зажимов.
- Следуя электросхеме, нанесенной на внутренней стороне крышки, подсоединить гибкие провода к подходящим зажимам на винтах.
- Установить крышку, винты и ручку.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93