

## Запчасти настенных котлов «STAR», «PLUS»

019774



Вентилятор C11/C12 START/PLUS

019701



Вентилятор C15/C17 OPTIMUS/MAXOPTIMUS

019699



Воздушный моностат (пресостат)

019697



Газовая автоматика Honeywell

019693



Датчик давления воды

019694



Кран для заполнения

007576



Манометр

019702



Насос C11/C12 START/PLUS

019777



Насос C15/C17 OPTIMUS/MAXOPTIMUS

019776



Насос C21 KSTART

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

019687



Панель управления C11/C12 START/PLUS

019769



Панель управления C15/C17 OPTIMUS/MAXOPTIMUS

019684



Предохранительный клапан C21 KSTART

019779



Предохранительный клапан C15/C17  
OPTIMUS/MAXOPTIMUS

096322



Прокладка

019686



Привод

019685



Расширительный бак C11/C12 START/PLUS

019767



Расширительный бак C15/C21/C22  
OPTIMUS/KSTART/KPLUS

019689



Сенсор HALL

019700



Сенсор давления C15/C17 OPTIMUS/MAXOPTIMUS

019698



Сенсор температуры

019703



Теплообменник битермический C11 START

027631



Теплообменник битермический C21 KSTART

020533



Теплообменник монотермический C12 PLUS

020534



Теплообменник монотермический C22 KPLUS

019705



Теплообменник пластинчатый C12 PLUS

019704



Теплообменник пластинчатый C15 OPTIMUS

019706



Теплообменник пластинчатый C17 MAXOPTIMUS

019707



Термостат избыточной температуры 85°

019690



Трансформатор зажигания ANSTOSS

019688



Флоуметр (Датчик потока воды ГВС)

019691



Электрод зажигания ANSTOSS

096821



Электронная плата KSTART (03)

096822



Электронная плата PLUS (02)

096820



Электронная плата START (01)

096823



Электронная плата KPLUS (04)

## Напольные котлы «SIT»

008012



Винт М4 (820)

003199



Гайка пилотной горелки

003541



Генератор милливольтный (820)

093953



Гильза

003650



Горелка Polidoro 10 кВт

003652



Горелка Polidoro 8 кВт

021655



Горелка пилотная (630, 710) новая

004008



Горелка пилотная (630, 710) предыдущая

015297



Горелка пилотная (820)

003542



Датчик перегрева 95 °С

003201



Датчик тяги 110 °С

009614



Кабель датчика тяги L=600 мм

027551



Кабель датчика тяги для котла Премиум  
20(25,30) L 735

027554



Кабель датчика тяги для котла Премиум  
20(25,30) L 950

027559



Кабель датчика тяги для котла Премиум  
20(25,30) L 1445

011947



Кабель для пьезорозжига (630)

011907



Кабель для пьезорозжига (710)

021653



Клапан газовый (630)

003382



Клапан газовый (710)

014103



Клапан газовый (820)

015008



Клапан магнитный (630)

013273



Клапан магнитный (710)

022483



Клапан магнитный (820)

008010



Пьезовоспламенитель (630)

025021



Пьезовоспламенитель (710) новый дизайн

093861



Пьезовоспламенитель (710) предыдущий  
дизайн

ЗАВИСИТ МОЩНОСТИ	ОТ		Сопло
008011			Суппорт пьезовоспламенителя (820)
098985			Термоманометр
004100			Термометр с логотипом "ЛЕМАКС"
095573			Термопара (с терморезистором)
003198			Термопара (без терморезистора)
013867			Термостат наружный с ручкой (820)
по заказу			Турбулизатор (серия КСГ)
по заказу			Турбулизатор (серия Премиум)
018249			Уплотнение кольцевое для фланца (820)
018253			Фланец коленчатый (820)
003210			Электрод искровой

## Напольные котлы «АРБАТ»

025971



Автоматика регулирования и безопасности  
"Арбат"

014775



Винт настройки

003201



Датчик тяги 110 °С

009614



Кабель датчика тяги L=600 мм

016390



Кольцо снаряда

004113



Ручка терморегулятора

003165



Термодатчик L=400 мм, L=650 мм, L=1000  
мм

004100



Термометр с логотипом "ЛЕМАКС"

096394



Термопара к автоматике «Арбат» L=345  
мм, L=355 мм

под  
заказ

Устройство газогорелочное в сборе  
«Данко» (от 30кВт)

## Водонагреватели

Газовый водонагреватель «Лемакс» серии «Альфа» модель «20М»

007557



Батарейный отсек Альфа 20М, Евро 20/24

021963



Блок управления (10L) 20М

007556



Водяной блок Альфа 20М 2.01

102009



Водяной блок Альфа 20М 2.02

007555



Газовый блок

007553



Горелка основная

023968



Датчик перегрева

023875



Сенсор температуры Альфа 20М, Евро 20/24

022298



Катушка для газового блока Альфа 20М,  
Евро20/24

024502



Мембрана Альфа 20М 2.01

102006



Мембрана Альфа 20М 2.02

023874



Микровыключатель Альфа 20М, Евро 20/24

020969



Облицовка

102007



Сальник комплект Альфа 20М 2.01

102008



Сальник комплект Альфа 20М 2.02

007552



Теплообменник Альфа 20М 2.01

102005



Теплообменник Альфа 20М 2.02

020970



Указатель температуры

021965



Электрод розжига

### Газовые водонагреватели «Лемакс» серии «Альфа» моделей «Евро-20»/«Евро-24»

007557



Батарейный отсек Альфа 20М, Евро 20/24

102025



Водяной блок Евро 20

102027



Водяной блок Евро 24

01543



Газовый клапан Евро 20/24

102028



Горелка Евро 20

102029  Горелка Евро 24

101550  Датчик температуры 100" Евро 20/24

101549  Датчик температуры 85" Евро 20/24

101545  Дисплей Евро 20/24

022298  Катушка для газового блока Альфа 20М, Евро20/24

023874  Микровыключатель Альфа 20М, Евро 20/24

101535  Ручки Евро 20/24

023875  Сенсор температуры Альфа 20М, Евро 20/24

102020  Теплообменник Евро 20

102021  Теплообменник Евро 24

102024  Блок питания Евро 20/24

101547  Блок управления (10L) Евро 20

101548  Блок управления (12L) Евро 24

102022  Облицовка Евро 20

102023 Облицовка Евро 24



101540



Электрод розжига (10L) Евро 20

101539



Электрод ионизации Евро 20/24

101541



Электрод розжига левый (12L) Евро 24

101542



Электрод розжига правый (12L) Евро 24

Газовые водонагреватели «Лемакс» серии «Альфа»  
моделей «Турбо-24»/«Баланс-24»

101504



Вентилятор Баланс 24

101502



Датчик горячей воды Баланс 24

101512



Дисплей Баланс 24

101509



Клапан газовый Баланс 24

101507



Плата управления Баланс 24

101505



Прессостат Баланс 24

101506



Сенсор расхода воды Баланс 24

101511



Сенсор температуры Баланс 24

## Настенные котлы «PRIME-V»

код 104071  Бак расширительный (с 2-я кронштейнами) 6 л, СИММ

код 104072  Бак расширительный (с 2-я кронштейнами) 8 л, СИММ

уточнить  Вытяжной вентилятор до 24 кВт, Natalini

уточнить  Вытяжной вентилятор до 32 кВт, Natalini

уточнить  Датчик давления

уточнить  Датчик перегрева 95°

уточнить  Датчик протока вода (флоуметр)

код 104040  Датчик температуры ГВС

код 104041  Датчик температуры Отопление

код 104078  Кабель электрода ионизации

код 104074  Кабель электрода розжига

уточнить  Клапан газовый Sit 845 Sigma

уточнить  Клипса насоса и манометра

код  
104030



Клипса крепления теплообменника

уточнить



Кнопка резиновая NordGas

уточнить



Кольцо уплотнительное, 14 мм

уточнить



Кольцо уплотнительное, 18 мм

уточнить



Кольцо уплотнительное, 8 мм

уточнить



Манометр

уточнить



Насос OTMSL 15/5-3 CLF12, Willo

уточнить



Насос OTMSL 15/6-3 CLF12, Willo

уточнить



Панель интерфейсная Prime

уточнить



Пластинчатый теплообменник E5AS 12 пластин,  
Valmex

уточнить



Пластинчатый теплообменник E5AS 16 пластин,  
Valmex

код  
104047



Плата интерфейсная NordGas

код  
104046



Плата управления, NordGas

код  
104042



Прессостат с креплением, PRBNS2-1164-02,  
NordGas

код  
104045



Прессостат с креплением, PRBNS2-1212-00,  
NordGas

уточнить



Привод

уточнить



Прокладка (в ассортименте)

уточнить



Регулятор потока воды (10 л)

уточнить



Регулятор потока воды (12 л)

уточнить



Сбросной клапан 3 bar

код  
104028



Теплообменник 24 кВт, Valmex

код  
104029



Теплообменник 32 кВт, Valmex

уточнить



Трёх-ходовой клапан

код  
104048



Шлейф интерфейсный NordGas

код  
104075



Электрод ионизации

код  
104073



Электрод розжига

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93